



# iSmoke®

elektroniske e-cigaretter

## Brugermanual iSmoke® E-Cigaret Kit



### Indholdsfortegnelse:

iSmoke® E-Cigaret Kit	2
Sikkerhedsoplysninger	3
Forholdsregler	4
Cigaretten opbygning	5
Om Batteriet	6
Opladning af batteri	7
Brug af iSmoke® e-cigaretten	8
iSmoke® Premium Filtre	9
Vigtig information	10

1

## iSmoke® E-Cigaret Kit

Vi håber din nye iSmoke® cigaret kan hjælpe dig, med at finde motivation til at nedsætte og - eller helt stoppe rygning af ordinære cigaretter.



### Indhold i iSmoke® E-Cigaret Kit:

- ✓ 2. stk. genopladelige lithium batterier, med lang batteritid.
- ✓ USB oplader, bruges sammen med væg adapter eller anden USB enhed.
- ✓ 220V væg adapter.
- ✓ Dansk brugermanual.

2

## Sikkerhedsoplysninger

Læs denne manual grundigt igennem inden du ibrugtager din nye e-cigaret.

### Brug af iSmoke® e-cigaret:

Inden du tager produktet i brug skal de medfølgende batterier oplades, hvorefter filteret skal installeres korrekt på batteriet. Nærmere beskrivelse følger.

### Advarsel:

Dette produkt kan benyttes med nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof. Produktet er beregnet til brug af eksisterende rygere eller damprygere over 18 år.

Brug ikke dette produkt til behandling af en medicinsk tilstand eller vane. Må ikke anvendes, hvis du er gravid, ammer eller lider af en medicinsk tilstand.

Stop brug, hvis du viser nogen overfølsomhed for produktet.

3

## Forholdsregler

**Undgå** at opbevare din elektroniske cigaret samt dets filtre i varme og fugtige omgivelser.

**Undgå** at bruge din elektroniske cigaret i regnvej, da batteriets elektroniske dele ikke tåler vand.

**Undgå** at tabe din elektroniske cigaret, da dette kan ødelægge de elektroniske dele i cigaretten.

**Undgå** at opbevare din elektroniske cigaret i lommen, sammen med mobiltelefon, dankort holder, nøgler m.v. da dette kan beskadige cigaretten.

### Opladning:

For at mindske risiko for at få elektrisk stød, må opladeren ikke være tilsluttet strømkilden under rengøring.

Opladeren må ikke bruges udendørs eller i fugtige omgivelser. Brug kun den medfølgende iSmoke® oplader til dine e-cigaret batterier.

Anvendelse af anden fabrikats tilbehør kan ødelægge din elektroniske cigaret.

Opladeren virker under AC100V-240V - 50/60Hz.

4

## Kundeservice

Tak for du valgte din nye e-cigaret fra iSmoke®.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning kan du finde yderligere information på vores hjemmeside,

<https://clubismoke.dk>

Har du brug for hjælp eller har spørgsmål til dit nye iSmoke® produkt, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice direkte pr. e-mail,

[kundeservice@clubismoke.dk](mailto:kundeservice@clubismoke.dk)

Eller direkte på vores kundeservice telefon på,

+45 7199 5565

Enjoy The Pleasure

  
**iSmoke®**  
elektroniske e-cigaretter

## Cigaretten Opbygning

Cigaretten batteri (den hvide del) er en integreret enhed som består af et rustfrit stål rør som indeholder et lithium batteri, et mikroelektronisk kredsløb med høj sensitive sensorer, et inhaleringskammer samt en ledlys diode.



Alle iSmoke® filtre har indbygget "røg forstøver" som giver dig en autentisk nydelse og smag af tobak. Men uden de mere end 4.000 andre giftstoffer fra almindelig cigaretrykning.

iSmoke® filteret er produceret af organiske og spiselige ingredienser, der i forvejen bliver brugt i fødevarerindustrien. Du kan læse mere om indholdet på vores hjemmeside: <https://clubismoke.dk>

Ved udskiftning af filter på din iSmoke® e-cigarett, betyder det samtidig at du udskifter røg forstøveren som er indbygget i vores filtre. Dette er derfor iSmoke® aldrig mister styrke i vores 'damp'!

5

## Brug af iSmoke® Cigaretten

**Husk 1-3 timers opladning af batteriet inden du ibrugtager produktet.**

### Påsætning af filter:

Tryk filteret ud af forseglingen og fjern de to plastikhætter i begge ender. Herefter påsættes filteret på batteriet ved at skruer dette i urets retning. Skru ikke for hårdt! Stop når filteret møder modstand, ellers kan batteriet tage skade og blive ødelagt.



Filtre skrues på i urets retning

### Inhalering:

Når inhalering finder sted, lyser dioden for enden af cigarett op, hvorefter cigarett tændes. Et nye filtre igangsættes ved 3-5 hurtige inhaleringer, hvorefter røg mængden løbende øges.

iSmoke® anbefaler en inhalerings varigheden er på 3-5 sekunder, eller indtil en tilfredsstillende mængde damp fremkommer. Tager inhaleringen over 7 sekunder stopper batteriet automatisk for at undgå filteret brænder på.

iSmoke® cigaretten går automatisk i "dvale tilstand" efter inhaleringen er ophørt.

**OBS: 12-15 inhaleringer på din iSmoke cigaret svare ca. til en ordinær cigaret.**

8

## Om Batteriet

iSmoke® batteriet er et højt ydende kvalitets litium batteri med indbygget mikrochip og sensitive sensorer, som sikrer dig markedets mest loyale batteri med ekstra lang batteri levetid.

Batteriet må kun oplades med den medfølgende USB oplader, brugers andre fabrikater kan batteriet tage skade.

### Opladning af batteri:

Vi anbefaler at oplade batteriet i 1-3 timer inden det tages i brug.

Når dioden for enden af cigarett blinker, og/eller røgudviklingen reduceres og stopper ved inhalering angiver det, at batteriet er opbrugt og skal genoplades.

### Opladningsyilbehør:



6

## iSmoke® Premium Filtre

Når et filter begynder at smage brændt skal det udskiftes. iSmoke® Premium Filtre er et engangsprodukt og må ikke genbruges, eller prøves påfyldt på ny.

Ved filter skift anbefaler iSmoke® at der samtidig skiftes til et fuldt opladet batteri, dette for at sikre en maksimal ryge tilfredsstillelse.

Bortskaffelse af filtre skal ske på ansvarlig vis, og ikke smides i naturen.

Væsken i filteret er fremstillet på klinisk laboratorium i korrekte blandingsforhold. Det er forbudt at blande væsken med andre væsker, da der kan ske kemiske reaktioner!

Filtre må ikke skilles ad!, og kan kun bruges sammen med de medfølgende iSmoke® e-cigarett batterier.

Filtre skal opbevares et tørt, mørkt og køligt sted på under 16 grader.

iSmoke® anbefaler at filtre bruges indenfor 4-6 måneder efter købet, dette for at sikre den højst mulige kvalitet. Efter vores producents anvisning, kan filtre holde i optil 18 måneder, ved brug af ovenstående opbevarings metode.

Vi anbefaler at filtre hvor forseglingen er brudt, bliver benyttet indenfor 4 dage.

Filtre skal holdes udenfor børns rækkevidde.

9

## Opladning af batteri

### Opladning ved brug af 220V væg adapter

Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og batteriet tage skade.

Tilslut derefter USB opladeren til din 220V stikkontakts adapter og tænd for strømmen.

Batteriets lysdiode begynder at blinke, herefter går opladningen i gang. Når dioden på USB opladeren skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen benyttes.

### Opladning via USB enheder

Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og batteriet tage skade.

Tilslut derefter USB opladeren til en USB port, på f.eks. en computer, et TV, et anlæg eller anden USB enhed.

Batteriets lysdiode begynder at blinke, herefter går opladningen i gang. Når dioden på USB opladeren skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen benyttes.

Opladningstiden er ca. 1-3 timer.

7

## Vigtig Information

### Rygning:

Det anbefales at inhalering foretages i lodret stilling og ikke vandret, dette for at forhindre, at eventuel væske fra filteret ikke løber tilbage til munden, hvilket kan danne kortvarig irritation af mundens slimhinder.

### Om Batteriet:

Skifter batteriet farve, lugter brændt, opstår lækage eller ændres den fysiske form, skal du straks stoppe brugen af cigarett.

Sker dette under opladning, skal du straks slukke for strømmen.

Batteriet tåler ikke vand, grundet de indbyggede elektroniske dele.

Kommer batteriets væske i øjnene, skyldes der straks med rent vand, søg derefter læge.

Batteriet må på ingen måde skilles ad. Opstår der en fejl må du ikke selv forestå en reparation. Kontakt kundeservice for yderligere information og hjælp.

### Opladning af batteriet:

Det frarådes at adapteren og USB opladerkablet er tilsluttet fast strøm udenfor opladningsperioden. Når opladningstiden er fulden, bedes du afbryde strømmen til stikkontaktsadapteren.

10